

取扱説明書(本書)の

注意! 梅内で、

商品をご使用になるときに 注意していただきたいことを 記載しております。

よくお読みいただき、 お子様へご説明ください。

※バーツが一部ずれている場合は、本書内のイラストを参考に直してください。

洋

保護者の方へ必ずお読みください。

- ●小さな部品があります。Coの中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。 ●誤飲の危険がありますので、3字未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- ●ハッチは自動で開きますので、操作中に顧などを近づけないようにご注意ください。 不意に関くと思わぬケガの恐れがあります。また、周囲に人や動物などがいないことを 十分確認してから遊んでください。
- ●ゴーカイダイヤルに指や髪の毛や衣服などをはさまないように注意してください。
- ●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。

〈使用上の注意〉

- ●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。
- ●本裔品には塗装部分がありますので、保管の際には他の もの(樹脂製品や家真、ソファー)と接触しないように してください。色が移る場合があります。
- ●可動部分、取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、 曲げたりしないでください。
- ●変形·各体の難しいところは保護者の芳が手伝ってあげ てください。
- ●合体後に本体を持ち上げるときは胴体の部分を持って
- ●ゴーカイオー本体には別売りのゴーカイマシンシリーズ 以外はセットできません。無理に他のものを入れると 破損する恐れがありますのでご注意ください。



変形




マシンモード
































セット内容の状態から始めます。



変形 ゴーカイレーサー

車軸の向きを変えます。

後輪を持って、車輪が水平な面に 接するよう、矢印の方向に回転 させて変形します。

※反対側も同様に行います。

※拳が引き出されているときは、カチッと音がするまで上から押し込んでください。

(左側面から見た関)



※拳の引き出し方は、本書6ページをご参照ください。

ゴーカイ マリン


ゴーカイマリシは、セット内容の状態が完成形です。

ゴーカイマリン









ボイント! マシンモードで遊んでいるときに…

ハッチが開いてしまった場合




【庭面から見た図】



ゴーカイジェット 空前歯

カチッと音がするまで 押し込んで閉じます。

ゴーカイレーサー 差削置



カチッと音がするまで 押し込んで閉じます。

ロボモード




マシンモードからの


ゴーカイオーへの合体準備



1 ゴーカイガレオンから サーベル (差・岩) を取り外します。



【上から見た图】内付




翼(前・後ろ)を閉じます。

翼(前) パチンと音がするまで

【後ろから見た図】

翼(後ろ)を閉じてから、




胸マストを回転して、 向きを変えます。




胸マストの根売を 持って倒します。


胸マストの根光をおさえながら、 先端を倒して閉じます。




左右のサーベルジョイントを引き出します。




ゴーカイガレオン本体をおさえながら行ってください。





サーベル (定) を引っ張って、取り外します。





合体準備完了! 菱形Lat.














7

オープンギミックとは… 背中のゴーカイダイヤルを 回転して、ハッチを開きます。 ゴーカイダイヤル [後ろから見た歯]

☆ ボイント! オープンギミックをするときは…

ゴーカイオーが倒れないよう、水平な安定した前に置き、 ハッチをふさがないよう達意しながら、ゴーカイオーをしっかりと おさえて行ってください。

※ゴーカイオーの両腕は、影ず下ろした状態で行ってください。

注意!

() 顔を近づけない!!

オープンギミックをするとハッチが 自動で開くので、ハッチ付近に顧を 近づけないように達意してください。



オーブンギミック大砲装備




◯指を入れない!!

可動部の隙間に 指を入れないでください。

ハッチ


ゴーカイジェット ゴーカイレーサー ゴーカイマリン ゴーカトレーラー



ゴーカイダイヤルと ゴーカイオーの隙間








右回転


ゴーカイダイヤルを若に 1 クリックずつ茴すと、順番に ハッチが開きます。






ゴーカイ











ゴーカイ マリン








左向転

ゴーカイダイヤルを定の図の 失節の位置まで回すと、一斉に 全てのハッチが開きます。





※クリックの位置がすれていたり、ゴーカイダイヤルを ゆっくり回すと、関きにくい場合があります。

※ハッチは最後まで開くと固定することができます。


→ **八ツチの閉じ方**ゴーカイダイヤルの

矢印が上を向いている状態にしてから、

ハッチを閉じます。

南 ボイント!

東のように、ゴーカイダイヤルの 矢印が上を向いている状態 でないと、ハッチを閉じることが できません。






ハッチを閉じるときは、必ず ゴーカイオーをおさえながら 行ってください。

9

オープンギミック ゴーカイオー大砲装備



ゴーカイマシンシリーズとの連動

本商品は、別売りの「ゴーカイマシンシリーズ」をセットして遊ぶことができます。 。 詳しい遊び方は、ゴーカイマシンシリーズ各商品の取扱説明書をご参照ください。



バンダイ・ボーイズトイの楽しいサイトがオープン!!

ゴーカイジャーのおもちゃをより楽しく 遊ぶことができる楽しいコンテンツ満載!

www.b-boys.jp

→ 「海賊戦隊ゴーカイジャー」をクリック! ※携帯電話・PHSからはご利用いただけない場合があります。

携帯アンケートにご協力ください!

携帯電話から二次元コードを読み取って アクセスしてお答えください。

※通信料などはお客様のご負担となります。 ※締め切り:2011年12月末日

649843

※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない 統計処理に利用させていただきます。

競み取れない場合はこちらを入力してください。 http://mobile-b.jp/boys/m/



本商品をご使用になる前に、本書をよくお読みいただき、お子様へご説明ください。

オープンギミックをするとき

